

Models/Modelos/Modèles
9184-▲-DST & 9984-▲-DST
 Series/Series/Seria
RENALDI™

RP80977
 Wand Retainer & Replacement Kit
 Soporte para el mango y piezas de
 repuesto
 Trousse de Rechange et pièce de
 Retenue de Douchette



RP103675▲
 Sprayer Assembly
 Ensemble de Rociador
 Pulvérisateur



RP103674▲
 Sprayer Assembly
 Ensemble de rociador
 Pulvérisateur

RP62875
 Retainer
 Funda
 Douille

RP73000
 Cartridge Assembly
 Ensemble del la
 Válvula
 Soupape

RP80619
 Bonnet Nut
 Tuerca
 Ecou

RP103676▲
 Handle, Set Screw
 & Button
 Manija, tornillo de
 presión y Botón
 Poignée, vis de
 calage et bouton

RP54975
 O-Ring
 Anillo O
 Joint toriques

RP54972▲
 Cap
 Bonete
 Chapeau

RP13938
 O-Rings (2)
 Anillos "O" (2)
 Joints torique (2)



RP47888
 Pump
 Bomba
 Pompe

RP103432▲
 Dispenser Assembly
 Ensemble del Dispensador
 Distributeur

RP6092
 Nuts (2) & Washers (2)
 Tuercas (2) y Arandelas (2)
 Écrous (2) et rondelles (2)

RP100845▲
 10 1/2" Escutcheon, Mounting Screws (2),
 Gasket, Nuts
 (2) & Washers (2) (not included)
 Chapa 10 1/2", tornillos de montaje (2),
 empaque, tuercas (2) y arandelas (2) (no se
 incluyen)
 Plaque de finition 10 1/2 po, vis de montage (2),
 joint, écrous (2) et rondelles (2) (non inclus)



RP80523
 Hose Weight Assembly
 Conjunto de peso de
 manguera
 Ensemble de poids de
 tuyau

RP60911
 Clip
 Presilla
 Agrafe

RP13938
 O-Ring (2)
 Anillo "O" (2)
 Joints torique (2)

RP80522
 Hose Assembly, Clip & O-Rings
 Ensemble de la manguera, Presilla y Anillos "O"
 Tuyau souple, agrafe et joints torique

RP51243
 Inlet Gaskets
 Empaques para el tubo de
 entrada
 Joints côté alimentation

RP50952
 Cut -To - Fit Plastic Sleeves
 Casquillos cortados a la medida
 Bagues d'extrémité pour tubes
 coupés

RP92714
 Mounting Bracket Assembly, Nut & Wrench
 Ensemble del soporte de montaje, la tuerca
 y la llave de tuercas
 Fixation de montage, écrou et clé