


Model / Modelo / Modèle 16971-DST

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le fini



Model / Modelo / Modèle 19949-DST

▲ Specify Finish
Especifíque el Acabado
Précisez le fini

RP60978▲
Spray & Hose Assembly
(Includes aerator)
Rociador y Ensamble de la Manguera
(Incluye el aireador)
Douchette et Tuyau Souple
(Inclut aérateur)

RP63263
Adapters
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM

Adaptadors
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM

Adpteurs
3/8 po-24 UNEF to 1/2 po-20 UN et
3/8 po-24 UNEF to 1/2 po-14 NPSM

RP50781▲
Dispenser
Assembly
Ensamble del
Dispensador
Distributeur

RP47888
Pump &
Bottle
Bomba y
Botella
Pompe et
bouteille

RP21945
Nut
Tuerca
Écrou

RP60923
Friction Spacer
Arandela de
Fricción
Rondelle de
frottement

RP50815
Aerator & Wrench
Aereador y Llave
Aérateur et Clé

RP13938
O-Ring
Anillo "O"
Joint torique

RP50952
Cut -To - Fit Plastic
Sleeves
Casquillos cortados a
la medida
Bagues d'extrémité
pour tubes coupés

RP63197▲
Trim Ring, Base
and Gasket
Aro de Accesorio,
Base y Empaque
Anneau de finition,
Embase et Joint

RP52609
Mounting Bracket
& Nut
Abrazadera y Tuerca
Fixation et écrou

RP60924
Wrench
Llave
Rondelle

RP47274▲
Escutcheon, Plate, Nuts and Gasket
Chapa, Placa, Tuercas y Empaque
Plaque de finition, Plaque, écrous et joint

RP50786▲
Button
Botón
Bouton
RP40650
Set Screw
Tornillo de
Presión
Vis de calage

RP63196▲
Lever Handle
Manijas de Palanca
Manette

RP51502▲
Cap
Casquete
Embase

RP51503
Bonnet
Bonete
Chapeau

RP50587
Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape

RP49149
Steel Weight Assembly
Ensamble de la Pesa de Acero
Masselotte en acier

RP50390
54" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la Manguera y Presilla - 54"
Tuyau souple et Agrafe - 54 po

RP60911
Clip
Presilla
Agrafe

RP51243
Gaskets
Empaques
Joints

RP62057
62" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la Manguera y Presilla - 62"
Tuyau souple et Agrafe - 62 po

RP50788
Gasket Only
Sólo el Empaque
Joint seulement

RP40526
Nut Only
Tuerca
Écrou
seulement

RP21945
Nut
Tuerca
Écrou

Models / Modelos / Modèles
19922-DST

RP60977▲
 Spray & Hose Assembly
 (Includes aerator)
 Rociador y Ensamble de la Manguera
 (Incluye el aireador)
 Douchette et Tuyau Souple
 (Inclut aérateur)

▲ Specify Finish
 Especificque el Acabado
 Précisez le fini

RP63263
 Adapters
 3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
 3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM

Adaptadors
 3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
 3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM

Adaptateurs
 3/8 po-24 UNEF to 1/2 po-20 UN et
 3/8 po-24 UNEF to 1/2 po-14 NPSM

RP50781▲
 Dispenser
 Assembly
 Ensamble del
 Dispensador
 Distributeur

RP47888
 Pump &
 Bottle
 Bomba y
 Botella
 Pompe et
 bouteille

RP21945
 Nut
 Tuerca
 Écrou

RP62777
 Friction Spacer
 Arandela de
 Fricción
 Rondelle de
 frottement

RP50815
 Aerator & Wrench
 Aereador y Llave
 Aérateur et Clé

RP50788
 Gasket
 Empaque
 Joint

RP13938
 O-Ring
 Anillo "O"
 Joint torique

RP50952
 Cut -To - Fit Plastic
 Sleeves
 Casquillos cortados a
 la medida
 Bagues d'extrémité
 pour tubes coupés

RP52609
 Mounting
 Bracket
 & Nut
 Abrazadera
 y Tuerca
 Fixation et
 écrou

RP60924
 Wrench
 Llave
 Rondelle

RP47274▲
 Escutcheon, Plate, Nuts and Gasket
 Chapa, Placa, Tuercas y Empaque
 Plaque de finition, Plaque, écrous et joint

RP53879▲
 Button
 Botón
 Bouton

RP47666
 Set Screw
 Tornillo de
 Presión
 Vis de calage

RP63194▲
 Lever Handle
 Manijas de Palanca
 Manette

RP51502▲
 Cap
 Casquete
 Embase

RP51503
 Bonnet
 Bonete
 Chapeau

RP50587
 Valve Assembly
 Ensamble de la válvula
 Soupape

RP49149
 Steel Weight Assembly
 Ensamble de la Pesa de Acero
 Masselotte en acier

RP50390
 54" Hose Assembly & Clip
 Ensamble de la Manguera y Presilla - 54"
 Tuyau souple et Agrafe - 54 po

RP60911
 Clip
 Presilla
 Agrafe

RP62057
 62" Hose Assembly & Clip
 Ensamble de la Manguera y Presilla - 62"
 Tuyau souple et Agrafe - 62 po

RP51243
 Gaskets
 Empaques
 Joints

RP40526
 Nut Only
 Tuerca
 Écrou
 seulement

RP21945
 Nut
 Tuerca
 Écrou

Models / Modelos / Modèles

19978-DST, 9178-DST & 9678-DST

▲ Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le fini


RP51480▲
Spray & Hose Assembly
(Includes aerator)
Rociador y Ensamble de la Manguera
(Incluye el aireador)
Douchette et Tuyau Souple
(Inclut aérateur)

RP63263
Adapters
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM

Adaptadors
3/8"-24 UNEF to 1/2"-20 UN &
3/8"-24 UNEF to 1/2"-14 NPSM


Adaptateurs
3/8 po-24 UNEF to 1/2 po-20 UN et
3/8 po-24 UNEF to 1/2 po-14 NPSM

RP50813▲
Dispenser
Assembly
Ensamble del
Dispensador
Distributeur



RP47888
Pump &
Bottle
Bomba y
Botella
Pompe et
bouteille

RP21945
Nut
Tuerca
Écrou



RP50585▲
Set Screw & Button
Tornillo y Botón
Vis et bouton

RP40650
Set Screw
Tornillo de
Presión
Vis de calage

RP63195▲
Lever Handle
Manijas de Palanca
Manette

RP51502▲
Cap
Casquete
Embase

RP51503
Bonnet
Bonete
Chapeau

RP50587
Valve Assembly
Ensamble de la válvula
Soupape

RP49149
Steel Weight Assembly
Ensamble de la Pesa de Acero
Masselotte en acier

RP50390
54" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la Manguera y Presilla - 54"
Tuyau souple et Agrafe - 54 po

RP60911
Clip
Presilla
Agrafe

RP13938
O-Ring
Anillo "O"
Joint torique

RP50952
Cut - To - Fit Plastic
Sleeves
Casquillos cortados a
la medida
Bagues d'extrémité
pour tubes coupés

RP52610▲
Trim Ring, Base
and Gasket
Aro de Accesorio,
Base y Empaque
Anneau de finition,
Embase et Joint

RP51685
Mounting Bracket
& Nut
Abrazadera y Tuerca
Fixation et écrou

RP60924
Wrench
Llave
Rondelle

RP47274▲
Escutcheon, Plate, Nuts and Gasket
Chapa, Placa, Tuercas y Empaque
Plaque de finition, Plaque, écrous et joint

RP51243
Gaskets
Empaques
Joints

RP62057
62" Hose Assembly & Clip
Ensamble de la Manguera y Presilla - 62"
Tuyau souple et Agrafe - 62 po

RP50788
Gasket Only
Sólo el Empaque
Joint seulement

RP40526
Nut Only
Tuerca
Écrou seulement

RP21945
Nut
Tuerca
Écrou

Models / Modelos / Modèles
9192-DST, 9992-DST & 19992-DST

