



EP102782
Probe Assembly
Montaje de la sonda
Sonde



EP103305▲
Control
Controlar
Contrôle



RP103306▲
Steam Head
Cabeza de vapor
Tête de vapeur

EP103129 (4kW)
EP102764 (6kW-10kW)
Circuit Board
Placa de circuito
Carte de circuits imprimés

EP102766
Fuse
Fusible
Fusible

EP103323 (4kW)
EP103324 (6kW)
EP103325 (7.5kW)
EP103326 (10kW)
Generator Assembly
Montaje del generador
Ensemble générateur

EP102729
Water Solenoid Valve Assy
Conjunto de válvula solenoide de agua
Électrovanne d'eau

RP102737
Hose & Clamp
Manguera y abrazadera
Tuyau souple et collier

RP102728
Safety Relief Valve
Válvula de seguridad
Soupape de sûreté

EP102738
Auto Drain Valve
Válvula de drenaje automático
Électrovanne de vidange automatique

EP102977 (4kW)
EP102979 (6kW)
EP102980 (7.5kW)
EP102778 (10kW)
Tank & Element Assembly
Ensamblaje del tanque y elementos
Bâche et élément

RP102736
Elbow
Codo
Coude

RP102740
Insulation
Aislamiento
Isolant