

**Models/Modelos/Modèles**  
**5P-EST12 & 5P-EST15**

**EP102785**  
 Circuit Board  
 Placa de circuito  
 Carte de circuits imprimés

**EP102766**  
 Fuses  
 Fusibles  
 Fusibles

**EP102745 (35A)**  
 Fuses  
 Fusibles  
 Fusibles

**EP102729**  
 Water Solenoid Valve Assy  
 Conjunto de válvula solenoide de agua  
 Électrovanne d'eau

**EP102782**  
 Probe Assembly  
 Montaje de la sonda  
 Sonde

**EP103327 (12kW)**  
**EP103328 (15kW)**  
 Generator Assembly  
 Montaje del generador  
 Ensemble générateur

**EP103305▲**  
 Control  
 Controlar  
 Contrôle

**EP104403▲**  
 Control  
 Controlar  
 Contrôle

**EP102746 (40A)**  
**EP102747 (60A)**  
 Fuses  
 Fusibles  
 Fusibles

**EP102748**  
 Fuse Block  
 Bloque de fusibles  
 Bloc-fusibles

**RP102728**  
 Safety Relief Valve  
 Válvula de seguridad  
 Soupape de sûreté

**EP102738**  
 Auto Drain Valve  
 Válvula de drenaje automático  
 Électrovanne de vidange automatique

**RP103306▲**  
 Steam Head  
 Cabeza de vapor  
 Tête de vapeur

**RP103308▲**  
 Steam Head  
 Cabeza de vapor  
 Tête de vapeur

**EP102804 (12kW)**  
**EP102808 (15kW)**  
 Tank & Element Assembly  
 Ensamblaje del tanque y elementos  
 Bâche et élément

**RP102759**  
 Adapter  
 Adaptador  
 Adaptateur

**RP102763**  
 Insulation  
 Aislamiento  
 Isolant