

Models/Modelos/Modèles 5P-EST12 & 5P-EST15

EP102785
Circuit Board
Placa de circuito
Carte de circuits imprimés

EP102766
Fuses
Fusibles
Fusibles

EP102745 (35A)
Fuses
Fusibles
Fusibles

EP102729
Water Solenoid Valve Assy
Conjunto de válvula solenoide de agua
Électrovanne d'eau

EP102782
Probe Assembly
Montaje de la sonda
Sonde

EP103327 (12kW)
EP103328 (15kW)
Generator Assembly
Montaje del generador
Ensemble générateur

EP103305▲
Control
Controlar
Contrôle

RP102760
Hose & Clamp
Manguera y abrazadera
Tuyau souple et collier

EP102748
Fuse Block
Bloque de fusibles
Bloc-fusibles

RP102728
Safety Relief Valve
Válvula de seguridad
Soupape de sûreté

EP102746 (40A)
EP102747 (60A)
Fuses
Fusibles
Fusibles

EP102738
Auto Drain Valve
Válvula de drenaje automático
Électrovanne de vidange automatique

RP103306▲
Steam Head
Cabeza de vapor
Tête de vapeur

EP102804 (12kW)
EP102808 (15kW)
Tank & Element Assembly
Ensamblaje del tanque y elementos
Bâche et élément

RP102759
Adapter
Adaptador
Adaptateur

RP102763
Insulation
Aislamiento
Isolant