


Two Handle Lavatory Faucet Robinetterie de toilette à manette deux

Llave de dos manijas para lavamanos


Models/Modèles/Modelos 3538LF Series/Series/Seria



Available thick deck mounting kit **RP10612** adds 1" to maximum deck thickness.

Le kit de montage sur surface épaisse **RP10612** disponible ajoute un 1 po à l'épaisseur maximale de la surface.


Juego de piezas **RP10612** disponible para superficies más gruesas le agrega 1" al grosor máximo de la superficie de instalación.



H238 ▲

RP41896 ▲
Glide Ring
L'anneau de glissement
Aro para deslizar

RP25620 ▲
Set Screw
Vis de calage
Tornillo de ajuste



RP51345 ▲
Aerator & Wrench
Aérateur et clé
Aireador y llave
1.5 gpm (5.7 L/min)

RP51345-1.2 ▲
(3538LF)
Aerator & Wrench
Aérateur et clé
Aireador y llave
1.2 gpm (4.5 L/min)

RP13938 ▲
O-Ring
Joint torique
Anillo "O"

RP20368 ▲
Gasket
Joint
Empaque

RP6087 ▲
Nut & Washer
Écrou et rondelle
Tuerca y arandela

RP34352 ▲
Hose
Tuyau
Manguera

RP40267 ▲
Lift Rod
Tige de manoeuvre
Barra de alzar

RP51344 ▲
Lift Rod Finial
Grain de la tirette
Pomo de la barra de alzar

RP6060 ▲
Bonnet Nuts
Chapeaux filetés
Bonetes/Capuchones

RP24097 ▲
1/4 Turn Stop
Butée 1/4 de tour
Tope a un 1/4 de giración

RP24096 ▲
Stem Unit Assembly-
Brass Stem-SS Plate
Obturbateurs-Obturbateur
Laiton-
Plaque en acier inoxydable
Ensamble de la Unidad del
Vástago-Vástago bronze-
Placa de acero inoxidable

RP4993 ▲
Seats & Springs
Sièges et ressorts
Asientos y resortes

RP51349 ▲
Base with Gasket
Embase avec joint
Base con empaque


RP13938 ▲
O-Ring
Joint torique
Anillo "O"

RP9519 ▲
Nuts & Washers
Écrous et rondelles
Tuercas y arandelas

RP5861 ▲
Coupling Nuts
Écrous de branchement
Tuercas de acoplamiento

RP26533 ▲
Metal Pop-Up Assembly less Lift Rod
Renvoi mécanique en métal sans la tige de manoeuvre
Ensamble de metal del desagüe automático menos la barra de alzar

RP38958 ▲
Pop-Up with Metal Flange and Plastic Tailpiece less Lift Rod
Renvoi mécanique avec collerette en métal et raccord droit de vidange en plastique sans la tige de manoeuvre
Drenaje automático con brida de metal y la pieza de cola plástica menos la barra de alzar



RP5648 ▲
Stopper
Bonde
Tapón

RP12516 ▲
Strap & Screw
Feuillard et vis
Barra chata y tornillo

RP23060 ▲
Flange
Collerette
Reborde


RP6142 ▲
Gasket
Joint
Empaque

RP6132 ▲
Nut
Écrou
Tuerca

RP6140 ▲
Nut & Washer
Écrou et rondelle
Tuerca y arandela

RP12517 ▲
Horizontal Rod & Clip
Tige horizontale et agrafe
Barra horizontal y gancho

RP6130 ▲
Pivot Seat & Gasket
Joint et siège du pivot
Asiento de pivote y empaque



RP5648 ▲
Stopper
Bonde
Tapón

RP12516 ▲
Strap & Screw
Feuillard et vis
Barra chata y tornillo

Metal Flange
Collerette en métal
Brida de metal

RP6142 ▲
Gasket
Joint
Empaque

RP6140 ▲
Nut & Washer
Écrou et rondelle
Tuerca y arandela

RP33037 ▲
Flange Seal
Joint de collerette
Sello de brida

Plastic Tailpiece
Raccord droit de vidange en plastique
Pieza de cola plástica

Pivot
Pivot
Pivote

RP12517 ▲
Horizontal Rod & Clip
Tige horizontale et agrafe
Barra horizontal y gancho

RP33038 ▲
Pivot Nut
L'écrou du pivot
Pivote de tuerca

RP6130 ▲
Pivot Seat & Gasket
Joint et siège du pivot
Asiento de pivote y empaque